


使用攝錄影機數碼化轉檔 **Hi8/Digital8/Video8** 錄影帶



步驟 1：設定

切換器（Switcher）設定



- 確認切換器（Switcher）切換至訊號源 **Input 2：Hi8**。









攝錄影機設定


- 確保攝錄影機的電源已開啟。

- 確保攝錄影機已設為 VTR/VCR 模式。按照所使用的攝錄影機型號不同，滑動鏡頭附近或電池插槽附近的模式切換開關切換所需的模式。



- 滑動[OPEN/EJECT] 鍵，打開攝錄影機。此開關鍵位於攝錄影機底部或電池插槽附近的頂部。請參閱下方圖示。
- 輕柔地將錄影帶推進攝錄影機，然後按下錄影帶艙上的 PUSH 標誌關閉艙蓋。耐心等待錄影帶艙自動下降。
- 操作攝錄影機時，請小心不要拔掉任何電纜線。若有任何電纜線脫落，請聯絡自助數碼實驗室（DIY Digi Lab）職員。






步驟 2：開啟 Elgato Video Capture

- 關閉 Mac 上所有已開啟的程式（若有）。
- 點擊螢幕底部 Dock 上的 **Elgato Video Capture** 圖標。

步驟 3：開始


- Elgato Video Capture 開啟後會顯示以下視窗：



- 輸入影片名稱。
- 點擊「繼續」（CONTINUE）。


步驟 4：連接影像

- 按下攝錄影機上的「播放」（PLAY）按鈕預覽影片。




- 確保軟體中的「影像輸入」（Video Input）已選擇 S-VIDEO。
- 使用「畫面比例」（Aspect Ratio）選項，選擇最適合影片的比例。大部分家庭錄影的畫面比例，建議使用 4:3。
- 點擊「繼續」（CONTINUE）。
- 如果你可以聽到聲音，但在 Elgato 軟體中看不到影像，請確保所有其他程式已關閉，然後重啟 Elgato。如果問題仍然存在，請向 SFPL 圖書館職員尋求協助。

步驟 5：連接音訊



- 播放影片時，你應該會看到代表影片音軌的綠色動態跳動條。請確保你正在瀏覽的影片片段確實包含聲音。
- 如果影像和音訊訊號都正常，請按下攝錄影機的「停止」（STOP），再按「倒帶」（REWIND）將錄影帶倒回開頭。
- 在 Elgato Video Capture 軟體中，點擊「繼續」（CONTINUE）。


步驟 6：錄製



- 在 Elgato Video Capture 軟體中，點擊「開始錄製」（START RECORDING）。


- 按下攝錄影機的「播放」(PLAY)。
- 你應該會在 Elgato 視窗中再次看到影片開始播放。
- 完成錄製後，在軟體中按下「停止錄製」(STOP RECORDING)，再按下攝錄影機的「停止」(STOP)。

步驟 7：修剪 (可選)



- 如果你不確定自己的影片剪輯技能，可跳過這一步驟，因為一旦你點擊「繼續」(CONTINUE)，修剪得內容將無法復原。我們強烈建議跳過這一步驟。
- 拖拽影片下方的修剪柄，修剪掉數碼化影片的開頭或結尾不需要的畫面。
- 點擊「繼續」(CONTINUE)。

步驟 8：完成



- **重點：**開始處理下一個影片前，確保應用程式完成生成你剛剛數碼化的影片。亦請按照以下步驟測試新建的影片。在完成渲染生成影片之前，**請勿**點擊「再次」（AGAIN）或「退出」（QUIT），否則你可能會遺失所有已完成的影片！
- 影片完成渲染生成後，可點選「使用 QuickTime Player 播放」（Play with QuickTime Player）。若選擇此選項後彈出錯誤訊息，表示影片仍在處理中。請稍候幾秒，再重新點選「使用 QuickTime Player 播放」（Play with QuickTime Player）。
- 完成測試後，若你想要數碼化另一個影片，點擊「再次」（AGAIN）並返回步驟 1。
- 完成後，點擊「退出」（QUIT）。

步驟 9：保存影片至儲存裝置

- 將你的儲存裝置插入 USB 集線器。
- 將桌面上的影片拖拽到儲存裝置的磁碟圖示。
- 轉檔完成後，將磁碟圖示拖拽至桌面底部的退出圖標 (垃圾桶)，即可安全地將你的裝置從電腦彈出。或你可以點擊外置硬碟，然後點選「文件」（File）→「彈出」（Eject）。
- 從攝錄影機取出你的錄影帶。



勿忘攜帶你的錄影帶和儲存裝置！

Hi8